

Manuale dell'utente

EXTECH
INSTRUMENTS

Cronometro impermeabile Modello 365515



Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del cronometro impermeabile Extech 365515 con tempo parziale, monitoraggio di due utenti, funzioni sveglia e orologio. La precisione dell'orologio è di ± 3 secondi per 24 ore. Se usato con attenzione, questo cronometro fornirà un servizio affidabile per molti anni.

Funzionamento

MODALITÀ NORMALE

1. In modalità normale vengono visualizzati ore/minuti/secondi e il giorno della settimana.
2. Tenere premuto il tasto SPLIT/RESET per visualizzare l'ora della sveglia.
3. Per attivare o disattivare la sveglia, premere il pulsante START/STOP tenendo temporaneamente premuto il pulsante SPLIT/RESET (l'icona a forma di campana nell'angolo superiore destro del display è accesa quando la sveglia è attivata).
4. Tenere premuto START/STOP per visualizzare il mese e la data del calendario.

MODALITÀ CRONOMETRO (Per accedervi, premere una volta il tasto MODE dalla modalità normale)

Quando si accede alla modalità cronometro per la prima volta, le icone SU-FR-SA lampeggiano.

A. Tempo trascorso

1. Premere Start/Stop per iniziare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Start/Stop per interrompere (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
3. Premere Start/Stop per riavviare
4. Premere Start/Stop per interrompere
5. Premere Split/Reset per azzerare il display. Premere MODE per tornare alla modalità normale.

B. Tempo parziale

1. Premere Start/Stop per iniziare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Split/Reset per misurare il tempo parziale (le icone SU-TH-SA lampeggiano)
3. Premere Split/Reset per interrompere la misurazione del tempo parziale (le icone SU-SA lampeggiano)
4. Premere Start/Stop per interrompere (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display. Premere MODE per tornare alla modalità normale.

C. Timer per due utenti

1. Premere Start/Stop per iniziare (le icone SU-SA lampeggiano)
2. Premere Split/Reset per misurare il tempo parziale (le icone SU-TH-SA lampeggiano)
3. Premere Start/Stop per interrompere (le icone SU-TH-SA lampeggiano)
4. Premere Split/Reset per interrompere la misurazione del tempo parziale (le icone SU-FR-SA lampeggiano)
5. Premere Split/Reset per azzerare il display. Premere MODE per tornare alla modalità normale.

NOTA: premere tutti e tre i tasti contemporaneamente per ripristinare la modalità del tempo trascorso.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA (Per accedervi, premere il tasto MODE 3 volte dalla modalità normale)

Premere SPLIT/RESET per scorrere i campi delle cifre programmabili. La cifra lampeggiante è quella pronta per essere modificata. Usare il tasto START/STOP per modificare la cifra lampeggiante. Quando si impostano le ore, i minuti e i secondi, è possibile premere START/STOP per azzerare la cifra selezionata; tenere premuto per scorrere rapidamente. Le cifre dell'ora scorreranno tra A (per AM), P (per PM) e H (per l'orologio a 24 ore). Premere MODE per tornare al funzionamento normale.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA (Per accedervi, premere due volte MODE dalla modalità normale)

1. Quando si accede alla modalità di IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA, l'indicatore dell'ora e l'icona MO lampeggiano.
2. Premere STOP/START per cambiare l'ora. Con questo passaggio viene attivata anche la sveglia e viene visualizzata l'icona dell'indicatore della sveglia (la campana nell'angolo superiore destro del display LCD).
3. Premere SPLIT/RESET per selezionare i minuti.
4. Premere STOP/START per far avanzare i minuti.
5. Premere MODE per salvare l'impostazione della sveglia e tornare alla visualizzazione dell'ora.
6. Per attivare la sveglia, seguire le istruzioni al passaggio 3 della sezione Modalità normale. Si noti che l'impostazione dell'ora della sveglia rifletterà la modalità AM, PM o H programmata precedentemente nella sezione IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA.

RIPETIZIONE e SILENZIAMENTO DELLA SVEGLIA

Quando la sveglia suona, premere START/STOP. Inizierà un periodo di ripetizione di 5 minuti. Per silenziare la sveglia senza ripetizione, premere SPLIT/RESET dopo che la sveglia ha suonato.

SEGNALE ACUSTICO ORARIO (il cronometro suona ad ogni ora)

Per impostare il segnale acustico orario, tenere premuto SPLIT/RESET, quindi premere MODE (continuando a tenere premuto SPLIT/RESET) finché i giorni della settimana non appaiono sulla parte superiore del display LCD. Per disattivare il segnale acustico orario, premere MODE (continuando a tenere premuto il tasto SPLIT/RESET) finché i giorni della settimana non scompaiono.

RETROILLUMINAZIONE

Premere il tasto dell'illuminazione per attivare la retroilluminazione. La retroilluminazione rimane accesa per 4 secondi e si spegne automaticamente.

Sostituzione della batteria

Questo cronometro utilizza una batteria alcalina a bottone LR-44 o A-76. Le viti a testa cilindrica Phillips sul retro dell'orologio devono essere rimosse per aprire l'orologio e accedere alla batteria. Si consiglia di far sostituire la batteria da un tecnico qualificato. La durata della batteria è generalmente di un anno.

Copyright © 2017 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in qualsiasi forma

www.extech.com