



温湿度计 - 型号 RHM16

操作方法

1. 开机时请依箭头所指的方向将电池后盖向下推，打开电池盒。取下电池隔片，接通电池即可开机。
2. 去掉显示屏保护膜。
3. 左侧的显示屏显示温度读数，右侧的显示屏则以百分比显示相对湿度。
4. 显示最大 (MAX) 和最小 (MIN) 读数：
 - a. 按下 MAX/MIN 按钮，会显示最近一次清零后测得的最大读数。
 - b. 再次按下 MAX/MIN 按钮即可查看最小读数。
 - c. 再次按下 MAX/MIN 按钮会恢复正常模式。
 - d. 按下“清除”按钮重置最大值/最小值记录。

更换电池

1. 请依箭头所指的方向将电池后盖向下推，打开电池盒。
2. 更换 LR44 或 AG13 电池，装上电池后盖。



欧盟境内的所有用户必须按照电池指令，将所有用过的电池交给社区的收集点或者任何出售电池/蓄电池的商店！禁止将电池丢入生活垃圾！不得将电池投入火中。电池用完后，请按照电池处理的相关规定进行处理。

规格

温度	范围：-10~60°C
相对湿度	范围：10 ~ 99% RH
分辨率	相对湿度：1% / 温度：1°C
精度	在 -10~50°C 范围内 · ±1°C 在相对湿度 30~75% 范围内 · ±5% 相对湿度
电池	LR44、AG13 或同等产品
尺寸	50.8 x 38.1 x 16 毫米 (2 x 1.5 x 0.63 英寸)
重量	23 克 (0.8 盎司)

版权所有 © 2018 FLIR Systems, Inc.

保留所有权利，用户不得以任何形式进行全部或部分复制

www.extech.com