



## Modelo TM40

Termómetro de vástago sacacorchos

### Operación

#### Descripción de botones

Botón (1) ON/OFF: Presione para encender o apagar

Botón (5) Unidades °C/°F: Presione para seleccionar las unidades de temperatura

### Medición de la Temperatura

Quite la tapa protectora del dispositivo de temperatura. Inserte la sonda de temperatura (1) en el objeto deseado a una profundidad de por lo menos 10 mm (0.40 pulgadas.) La temperatura del objeto se mostrará en la pantalla LCD (2).

### Seguridad

- Sensor de sacacorchos rígido, por favor tenga cuidado.
- No permita que los niños toquen o jueguen con el aparato.
- No coloque este dispositivo en un horno o microondas.
- Quite la batería si va a almacenar la unidad durante períodos prolongados.

### Reemplazo de la batería

- Quite las 4 arandelas de goma de la parte inferior de la unidad (3).
- Retire los cuatro tornillos debajo de las arandelas de goma.
- Reemplace la batería y reinstale los tornillos y arandelas.



Todos los usuarios de la UE están legalmente obligados por la ordenanza de baterías a devolver todas las pilas usadas a los puntos de recolección en su comunidad o a cualquier otro lugar donde se venden baterías y acumuladores!

Se prohíbe el desecho en la basura o desperdicio del hogar!

**Desecho:** Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto a la disposición del dispositivo al final de su vida útil.

### Otros recordatorios de seguridad de baterías

- Nunca deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o derramarse.
- Nunca mezcle tipos distintos de baterías. Siempre instale baterías nuevas del mismo tipo.

### Especificaciones

Escala	-50 a 150°C (-58 a 302°F)
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C (± 1.8°F)
Vástago	101mm / 4" acero inoxidable
Batería	SR44 (G13) o equivalente
Peso	85g (3 oz.)