


Mini-Infrarot-Thermometer mit Laserpointer

MODELL 42500



Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des IR-Thermometers, Modell 42500. Dieses Thermometer führt auf Knopfdruck kontaktfreie (infrarot) Temperaturmessungen durch. Der eingebaute Laserpointer verbessert die Zielgenauigkeit während das hintergrundbeleuchtete LCD und die handlichen Drucktasten für einen bequemen und ergonomischen Betrieb sorgen. Bei richtiger Handhabung und Pflege wird dieses Messgerät viele Jahre lang verlässlich arbeiten.


Sicherheit

- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn der Laserpointer eingeschaltet ist
- Zeigen Sie mit dem Laserstrahl nicht in Richtung der Augen von Personen und lassen Sie den Strahl nicht von einer reflektierenden Fläche in das Auge von Personen gelangen
- Benutzen Sie den Laser nicht in der Nähe explosiver Gase oder in anderen potenziell gefährlichen Gebieten




Beschreibung des Messgerätes

1. LCD-Display
2. Funktionstasten
3. Handgriff
4. IR-Sensor
5. Laserpointer
6. Messtrigger
7. Batteriefach



Betriebsanweisungen

1. Halten Sie das Messgerät an seinem Handgriff und zeigen Sie damit auf die zu messende Oberfläche. Beachten Sie den Abschnitt Blickfeld, weiter unten, für Informationen zur Zielentfernungsrate.
2. Ziehen und halten Sie den orangenen Messtrigger, um das Messgerät einzuschalten und die Messung zu beginnen. Das Display wird beleuchtet, wenn die Batterie gut ist. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn das Display nicht beleuchtet wird.
3. Beim fortgesetzten Drücken des Triggers:
 - a. Drücken Sie die Taste **Laser**, um den Laserpointer einzuschalten. Wenn der Laser eingeschaltet ist, erscheint das Symbol  im Display über dem Temperaturmesswert. Zielen Sie mit dem roten Strahl etwa 1 Zentimeter unterhalb des Messpunkts (erneutes Drücken der Taste Laser schaltet den Laser wieder aus).
 - b. Wählen Sie die Temperatureinheit mit der Taste **°C / °F**.
 - c. Drücken Sie die Taste **Backlight**, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
4. Lassen Sie den Messtrigger los, der Messwert wird etwa 6 Sekunden lang auf dem Display angezeigt. Danach schaltet sich das Messgerät automatisch aus.
5. Das Messgerät stellt beim Einschalten automatisch die letzten Einstellungen wieder her. Wenn beispielsweise der Laser eingeschaltet und die Temperatureinheit auf °F gesetzt war als das Messgerät ausgeschaltet wurde, so schaltet sich das Messgerät mit diesen Einstellungen wieder ein.


Anzeige der Bereichsüberschreitung

Wenn die Temperaturmessung 260°C (500°F) übersteigt, zeigt das Messgerät Striche anstelle des Temperaturmesswertes an.

Blickfeld

Das Blickfeld des Messgerätes beträgt 6:1. Wenn das Messgerät beispielsweise 30 cm vom Ziel (Punkt) entfernt ist, so muss der Durchmesser des Zieles mindestens 5 cm betragen. Andere Entfernungen werden unten in der Abbildung angezeigt.


Beachten Sie, dass Messungen normalerweise mit einer Entfernung von weniger als 60 cm vom Ziel durchgeführt werden. Das Messgerät kann auch Messungen in größerer Entfernung durchführen, aber die Messungen könnten durch externe Lichtquellen beeinflusst werden. Außerdem könnte die Größe der Messfläche so groß sein, dass sie Oberflächen erfasst, die nicht gemessen werden sollten.



Messhinweise

1. Das zu messende Objekt sollte größer sein als die mit dem Diagramm für das Blickfeld berechnete Fläche (die Zielgröße).
2. Wenn die Oberfläche des zu messenden Objekts mit Frost, Öl, Schmutz usw. bedeckt ist, reinigen Sie diese vor der Messung.
3. Wenn die Oberfläche hochreflektierend ist, bringen Sie ein Abdeckband oder eine flache schwarze Farbe vor der Messung auf.
4. Das Messgerät kann keine genauen Messungen durch transparente Oberflächen wie Glas vornehmen.
5. Dampf, Staub, Rauch usw. können die Messungen behindern.
6. Das Messgerät kompensiert Abweichungen der Umgebungstemperatur. Es kann dennoch bis zu 30 Minuten dauern, bis sich das Messgerät auf extreme Wechsel der Umgebungstemperatur eingerichtet hat.
7. Um einen heißen Punkt zu finden, zielen Sie mit dem Messgerät außerhalb des interessanten Gebietes und scannen Sie dann über das Gebiet (in einer Auf- und Abbewegung) bis der heiße Punkt lokalisiert ist.

Batterieaustausch

Wenn das Symbol für niedrigen Batteriestand  im Display erscheint, tauschen Sie die 9-V-Batterie des Messgerätes aus. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Messgerätegriffes. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung aufschieben. Ersetzen Sie die Batterie und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.



Sie, als der Endverbraucher, sind gesetzlich (EU Batterie Verordnung) gebunden, alle gebrauchten Batterien zurückzukehren, ist Verfügung im Haushaltsmüll verboten! Sie können Ihre gebrauchten Batterien / Speicher an Sammlungspunkten in Ihrer Gemeinschaft übergeben oder wohin auch immer Batterien / Speicher sind verkauft!

Verfügung: Folgen Sie den gültigen gesetzlichen Bedingungen in Rücksicht der Verfügung der Vorrichtung am Ende seines Lebenszyklus

Technische Daten

Daten des Infrarotthermometers

Messbereich / Auflösung	-20 bis 260°C (-4 bis 500°F)	1°C/F
Genauigkeit	± 2% des Messwertes oder ±2°C (4°F) je nachdem, was größer ist, von 15 bis 50°C (60 bis 113°F) ± 3% des Messwertes oder ±3°C (6°F) je nachdem, was größer ist, für den verbleibenden Bereich: -20 bis 260°C (-4 bis 500°F) Hinweis: Die Genauigkeit ist für den folgenden Umgebungstemperaturbereich angegeben: 18 bis 28°C (64 bis 82°F)	
Emissionsstärke	0,95 Festwert	
Blickfeld	D/S = ca. 6:1 (D = distance (Entfernung, S = spot (Fläche))	
Laserleistung	Weniger als 1mW	
Spektralantwort	6 bis 14 µm (Wellenlänge)	

Allgemeine Daten

Display	2000 Stellen, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Funktionssymbolen
Displayrate	ca. 1 Sekunde
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
Betriebsfeuchtigkeit	Max. 80% rF
Energieversorgung	9-V-Batterie
Automatische Abschaltung	Messgerät schaltet automatisch nach ca. 6 Sekunden ab
Gewicht	140 g / 4.9 oz.
Abmessungen	170 x 44 x 40 mm (6,7 x 1,7 x 1,6")

Copyright © 2015 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechtes der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeder Form.

www.extech.com