

Manual del usuario (ES)

EXTECH®

Cronómetro / Reloj con Pantalla con luz de fondo
Modelo STW515



Introducción

Agradecemos su elección del cronómetro resistente al agua Extech STW515 con funciones de tiempo parcial, alarma y reloj. El uso cuidadoso de este cronómetro le proveerá muchos años de servicio confiable. Este dispositivo tiene una garantía limitada de 1 año.

Inicio rápido

Botón de luz de fondo

Presione brevemente para encender la luz de fondo durante 5 segundos.

Botón Modo

Presione brevemente el botón MODE para pasar por los 4 modos: hora normal, cronómetro, ajuste de alarma, ajuste de hora.

Botón Arranque / Parada

En Modo de hora normal, presione para mostrar la fecha.

En Modo cronómetro, presione brevemente para arrancar o parar el conteo.

En modo de ajuste de tiempo o alarma, presione brevemente para aumentar el valor de la hora (mantenga presionado para recorrer rápidamente).

Presione brevemente el botón Split / Reset para cambiar los minutos/segundos.

Botón (SPLIT) Parciales / Restaurar

En Modo de hora normal, presione largo para mostrar la hora de alarma.

En Modo cronómetro, presione brevemente para restablecer el valor o mostrar tiempo parcial.

En Modo de alarma, presione brevemente para alternar entre la configuración de la hora y minuto.

En modo ajuste de tiempo, presione brevemente para recorrer la configuración de fecha y hora.

Operación

SELECCIÓN DE MODO

Presione brevemente el botón MODE para pasar por los 4 modos: hora normal, cronómetro, ajuste de alarma, y ajuste de hora

MODO DE TIEMPO NORMAL

1. En tiempo normal se muestran las horas/minutos/segundos y el día de la semana.
2. Presione el botón SPLIT/RESET para ver la hora de la alarma.
3. Presione START/STOP para ver el mes y el día.
4. Para encender o apagar la alarma, presione el botón START/STOP mientras mantiene presionado el botón SPLIT/RESET (el icono de la campana aparece a la derecha cuando la alarma se enciende).

MODO CRONÓMETRO

(Para acceder, presione una vez el botón MODO a partir de modo normal) Cuando se accede por primera vez al Modo Cronómetro, los iconos de SU-FR-SA destellarán

A. Temporizador de tiempo transcurrido

1. Presione Start/Stop para iniciar (los iconos SU-SA destellarán)
2. Presione Start/Stop para detener (los iconos SU-SA destellarán)
3. Presione Start/Stop para reiniciar
4. Presione Start/Stop para parar
5. Presione Split/Reset para restablecer la pantalla
6. Presione MODE para regresar a modo normal

B. Tiempo parcial

1. Presione Start/Stop para iniciar (los iconos SU-SA destellarán)
2. Presione Split/Reset para dividir (los iconos SU-TH-SA destellarán)
3. Presione Split/Reset para salir de División (los iconos SU-SA destellarán)
4. Presione Start/Stop para detener (los iconos SU-SA destellarán)
5. Presione Split/Reset para restablecer la pantalla.
6. Presione MODE para regresar a modo normal.

C. Cronómetro para dos competidores

1. Presione Start/Stop para iniciar (los iconos SU-SA destellarán)
2. Presione Split/Reset para dividir (los iconos SU-TH-SA destellarán)
3. Presione Start/Stop para parar (los iconos SU-TH-FR-SA destellarán)
4. Presione Split/Reset para desactivar la división (los iconos SU-FR-SA destellarán)
5. Presione Split/Reset para restablecer la pantalla
6. Presione MODE para regresar a modo normal

CONFIGURAR LA ALARMA

(Para acceder, presione MODE dos veces desde el modo normal)

1. los dígitos de la hora y el icono MO destellarán
2. Presione brevemente la tecla STOP/START para avanzar la hora (mantenga presionada la tecla para desplazarse rápidamente). Este paso además activa la alarma y muestra el icono de alarma
3. Presione SPLIT/RESET para seleccionar minutos
4. Presione STOP/START para adelantar los minutos. (mantenga presionada la tecla para desplazarse rápidamente)
5. Presione MODE para guardar la configuración y regresar a la hora en pantalla
6. Para activar la alarma, siga el paso 4 de la sección Modo de hora normal. Note que la hora fijada en la Alarma reflejará el modo AM, PM o H programado anteriormente en la sección CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA.

TEMPORIZADOR Y SILENCIO DE LA ALARMA

Cuando la alarma suene, presione START/STOP. Empezará un periodo temporizado de 5 minutos. Para silenciar la alarma sin temporizador, presione SPLIT/RESET después de que suene la alarma.

REPICAR DE LA HORA

(El Cronómetro pitia una vez cada hora en la hora)
Para activar el timbre de la hora, presione y mantenga presionado SPLIT/RESET y luego presione brevemente MODE (sin dejar de mantener presionado SPLIT/RESET) hasta que aparezcan los días de la semana. Para apagar el timbre presione brevemente MODE (mientras mantiene presionado el botón SPLIT/RESET) hasta que los días de la semana se apaguen.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

(Para acceder, presione 3 veces el botón MODO desde Modo normal) Presione brevemente SPLIT/RESET para desplazarse por los ajustes. (SS/MM/HH/Día/Mes/día de la semana). El dígito destellante es el que está listo para modificación.

Presione brevemente el botón START/STOP para avanzar el dígito intermitente; mantenga presionado para desplazarse rápidamente. Los dígitos de la hora pasarán por A (para AM), P (para PM) y H (para reloj de 24 horas). Presione MODE para regresar a operación normal.

Reemplazo de la batería

Este Cronómetro usa una batería botón CR2032. Retire los seis (6) tornillos Phillips atrás del reloj para abrir y acceder a la batería. Se recomienda que un técnico calificado reemplace la batería. La vida de la batería es típicamente un año.



Deseche las baterías y la unidad principal de acuerdo con la normativa aplicable.

Especificaciones

Temperatura de operación	-5°C ~ 50°C (23°F ~ 122°F)
Humedad de operación	10% ~ 90%
Tensión	CR2032 x 1
Dimensiones	66.5 (w) x 77 (h) x 19 (d) mm (2.6 x 3.0 x 0.7 pulg.)
Peso	56g (2 oz.)

Servicio de atención al cliente

Tel. Soporte: EE. UU. (866) 477-3687; Intl. +1 (603) 324-7800

Correo-e. de Calibración, Reparación, Devoluciones:

repair@extech.com / Soporte Técnico: <https://support.flir.com>

Copyright © 2019 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio

www.extech.com