

# Guide utilisateur (FR)

# EXTECH®

Chronomètre/horloge à affichage rétroéclairé

## Modèle STW515

### Présentation

Merci d'avoir choisi le chronomètre Extech STW515 étanche doté des fonctions Temps fractionné (Split time), Alarme, et Horloge. Cet appareil vous servira pendant de nombreuses années sous réserve de lui apporter le soin nécessaire. Cet appareil bénéficie d'une garantie limitée à 1 an.

### Démarrage rapide

#### Bouton Light (Éclairage)

Pressez brièvement pour allumer le rétroéclairage pendant 5 secondes.

#### Bouton Mode

Pressez brièvement le bouton MODE pour basculer entre 4 modes : Normal time (Heure standard), Stopwatch (Chronomètre), Alarme set (Réglage de l'alarme) et Time set (Réglage de l'heure).

#### Bouton Start/Stop (Marche/Arrêt)

En mode Temps standard, pressez longuement pour afficher la date.

En mode Chronomètre, pressez brièvement pour démarrer ou arrêter le chronométrage.

En mode Alarme ou Réglage de l'heure, pressez brièvement pour incrémenter la valeur de l'heure (pression longue pour faire défiler rapidement). Pressez brièvement le bouton Split/Reset pour basculer entre minutes et secondes.

#### Bouton Split/Reset (Fractionné/Remise à zéro)

En mode Temps standard, pressez longuement pour afficher l'heure de l'alarme.

En mode Chronomètre, pressez brièvement pour remettre la valeur à zéro ou pour afficher le temps fractionné.

En mode Alarme, pressez brièvement pour basculer entre le réglage des heures et celui des minutes.

En mode Réglage de l'heure, pressez brièvement pour basculer entre le réglage de la date et celui de l'heure.

### Utilisation

#### SÉLECTION DU MODE

Pressez brièvement le bouton MODE pour basculer entre 4 modes : Normal time (Heure standard), Stopwatch (Chronomètre), Alarme set (Réglage de l'alarme) et Time set (Réglage de l'heure)

#### MODE NORMAL TIME (HEURE STANDARD)

1. En mode Heure standard les heures, minutes, secondes et le jour de la semaine sont affichés.
2. Appuyez longuement sur le bouton SPLIT/RESET pour afficher l'heure de l'alarme.
3. Appuyez longuement sur START/STOP pour afficher le mois et le jour.
4. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton START/STOP tout en maintenant enfoncé le bouton SPLIT/RESET (le symbole cloche apparaît à droite lorsque l'alarme est activée).

#### MODE STOPWATCH (CHRONOMÈTRE)

(Pour y accéder, appuyez une fois sur le bouton MODE à partir du mode Normal)

Une fois que vous êtes en mode CHRONOMÈTRE, le symbole SU-FR-SA se met à clignoter.

##### A. Chronomètre

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte (le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte (le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour reprendre le décompte
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter à nouveau le décompte
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro
6. Appuyez sur MODE pour revenir au mode Normal



##### B. Temps fractionné

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte (le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage (le symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Split/Reset pour reprendre le décompte (le symbole SU-SA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte (le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro.
6. Appuyez sur MODE pour revenir au mode Normal.

##### C. Chronomètre pour deux compétiteurs

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte (le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage (le symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte (le symbole SU-TH-FR-SA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Split/Reset reprendre le décompte (le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro
6. Appuyez sur MODE pour revenir au mode Normal

### RÉGLAGE DE L'ALARME

(Pour y accéder, appuyez deux fois sur MODE à partir du mode Normal)

1. Les chiffres des heures et le symbole MO clignent
2. Appuyez brièvement sur STOP/START pour avancer l'heure (appuyez longuement pour faire défiler rapidement). Cette étape active également l'alarme et affiche le symbole de l'alarme
3. Appuyez sur SPLIT/RESET pour sélectionner les minutes
4. Appuyez sur STOP/START pour avancer les minutes (appuyez longuement pour faire défiler rapidement)
5. Appuyez sur MODE pour enregistrer le réglage de l'alarme et revenir à l'affichage de l'heure
6. Pour activer l'alarme, suivez l'étape 4 de la section Mode Heure standard. Notez que le réglage de l'heure de l'alarme reprend les modes AM, PM ou H programmés dans la section RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE.

### REPORT et ARRÊT DE L'ALARME

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur START/STOP.

L'alarme se met en pause pendant 5 minutes avant de se remettre à sonner. Pour stopper l'alarme de manière définitive, appuyez sur SPLIT/RESET lorsqu'elle retentit.

### SIGNAL SONORE HORAIRE

(Le chronomètre émet un signal sonore toutes les heures à heure pile)

Pour activer le signal sonore horaire, maintenez le bouton SPLIT/RESET appuyé, puis appuyez brièvement sur MODE (tout en maintenant le bouton SPLIT/RESET appuyé) jusqu'à ce que les jours de la semaine apparaissent. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur MODE (tout en maintenant le bouton SPLIT/RESET appuyé) jusqu'à ce que les jours de la semaine disparaissent.

### RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

(Pour y accéder, appuyez 3 fois sur le bouton MODE à partir du mode Normal)

Appuyez brièvement sur SPLIT/RESET pour faire défiler les réglages. (SS/MM/HH/Jour/Mois/Jour de la semaine). Le chiffre qui clignote est le chiffre en cours de réglage.

Appuyez brièvement sur le bouton START/STOP pour augmenter le chiffre clignotant ; appuyez longuement pour faire défiler rapidement. Les chiffres indiquant l'heure défileront précédés de l'inscription A (pour AM), P (pour PM) et H (24h). Appuyez sur MODE pour revenir à une utilisation standard.

### Remplacement de Pile

Ce chronomètre utilise une pile bouton CR2032. Retirez les six (6) vis cruciformes à l'arrière de la montre pour l'ouvrir et accéder à la pile. Il est recommandé de faire remplacer la pile par un technicien qualifié. La durée de vie de la pile est estimée à un an environ.



**Veillez vous débarrasser des piles et du produit lui-même conformément à la réglementation en vigueur.**

## ***Caractéristiques techniques***

---

Température de fonctionnement	-5 °C~50 °C (23 °F~122 °F)
Hygrométrie de fonctionnement	10 %-90 %
Alimentation	CR2032 x 1
Dimensions	66,5 x 77 x 19 mm (l x h x p) (2,6 x 3,0 x 0,7")
Poids	56 g (2 oz.)

## ***Coordonnées des services client***

---

### **Numéros de téléphone de l'assistance :**

U.S. (866) 477-3687; Int'l +1 (603) 324-7800

### **E-mail pour le calibrage, les réparations et les retours :**

[repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

Assistance technique : <https://support.flir.com>

### **Droits d'auteur © 2019 FLIR Systems, Inc.**

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction totale ou partielle sous quelque forme que ce soit

**[www.extech.com](http://www.extech.com)**