


EXTECH®

Hygro-Thermometer mit großer Digitalanzeige

Modell 445703 - Benutzerhandbuch



Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des Extech Hygro-Thermometers mit großer Digitalanzeige. Dieses professionelle Messgerät wird bei richtiger Pflege viele Jahre lang verlässlich arbeiten.

Bedienungshinweise

1. Öffnen Sie das Batteriefach durch Herunterschieben der Abdeckung an der Rückseite des Geräts in Pfeilrichtung. Entfernen Sie die Sicherheitsleiste der Batterie sowie die Schutzfolie des LCD-Bildschirms. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
2. Die Temperatureinheiten können mithilfe des Schalters auf der Rückseite des Geräts ausgewählt werden.
3. Der obere Bildschirm zeigt die Temperatur in Grad C oder F an, der untere die relative Luftfeuchtigkeit in %.
4. Anzeige der minimalen und maximalen Messwerte.
 - a. Drücken Sie die Taste MAX/MIN. Das höchste Messergebnis seit letztmaligem Betätigen der Taste Reset erscheint auf dem Bildschirm.
 - b. Drücken Sie die Taste MAX/MIN erneut zum Anzeigen des niedrigsten Messergebnis seit letztmaligem Betätigen der Taste Reset.
 - c. Zur Rückkehr zu normaler Bedienung drücken Sie die Taste MAX/MIN erneut.
5. Rückstellen (Reset) (Löschen) des MAX/MIN Speichers.
6. Drücken und halten Sie innerhalb des Anzeigenmodus MAX/MIN die Taste RESET für 1 Sekunde, um den Speicher zu löschen und neue max/min Werte zu messen.
7. Das Gerät kann an Wände montiert werden oder mithilfe des integrierten Klappfußes auf flachen Oberflächen aufgestellt werden.
8. Wenn die Batteriespannung sich in einem niedrigen Bereich befindet, erscheint das Niedrig-Batterie-Zeichen auf der Anzeige. Tauschen Sie in diesem Falle die Batterie aus.

Technische Daten

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---|
| Temperatur | -10 bis 60°C | ±1,0°C in einem Bereich von -10°C bis 50°C |
| | 14 bis 140°F | ±1,8°F in einem Bereich von 14°F bis 122°F |
| Feuchtigkeit | 10% bis 99% | ±5% RH in einem Bereich von 25% bis 85% RH und 0 bis 50°C oder 32 bis 122°F |
| Batterie | Eine (1) 1,5V 'AAA' Zelle | |
| Abmessungen | 109 x 99 x 20 mm (4,3 x 3,9 x 0,78") | |
| Gewicht | 169 g (6 oz.) | |

Austausch der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach durch Schieben der Abdeckung auf der Rückseite des Geräts in Pfeilrichtung nach unten. Tauschen Sie die 1,5V 'AAA' Batterie aus und setzen Sie die Abdeckung wieder ein.



Sie als Endverbraucher sind rechtlich dazu verpflichtet (Batterieverordnung), gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben; die Entsorgung in den Hausmüll ist verboten!

Sie können Ihre Batterien / Akkumulatoren kostenlos an den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort, wo Batterien verkauft werden, abgeben!

Entsorgung: Befolgen Sie die rechtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer.

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeder Form.

ISO-9001 Certified

www.extech.com