

EXTECH®

CL205 Chlorgehaltelektrode

Installationshinweise

1. Messgerät ausschalten.
2. Sondenhalterung vom Messgerät entfernen
3. Die verbrauchte Sonde durch leichtes "hin- und her bewegen" herausziehen.
4. Zum Einsetzen der neuen Sonde umgekehrt vorgehen. Nicht die Kontakte berühren.

Anleitung zum Aufbewahren der Elektrode

1. Nach Benutzung mit destilliertem Wasser abspülen.
2. Danach vorsichtig mit einem Papiertuch trocken reiben.
3. Trocken, mit aufgesetzter Kappe aufbewahren.

Weitere Anweisungen, siehe Bedienungsanleitung des Messgerätes.

Diese Sonde ist kompatibel mit:

CL200 ExStik® Chlorgehaltmessger
PH100 ExStik® pH-Messgerät
PH110 ExStik® pH-Messgerät
RE300 ExStik® ORP-Messgerät

6 Monate Garantie

Kundendienst kontaktieren

Telefonliste des Kundensupports: <https://support.flir.com/contact>

Kalibrierungen, Reparaturen und Rücksendungen – E-Mail: repair@extech.com

Technischer Support: <https://support.flir.com>



Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form

www.extech.com