

EXTECH®

CL205 氯电极

安装电源

1. 关闭仪表电源。
2. 取下把探针固定到仪表上的固定套环。
3. 用轻柔的摇晃动作拉下套环，取下旧探针。
4. 按相反顺序安装新探针，不要接触触点。



电极保存说明

1. 在使用后，用去离子水冲洗。
2. 用纸巾轻轻地擦干。
3. 盖上盖子，在干燥状态下保存。

参见仪表的用户手册了解详细信息。

该探针与下列仪表兼容：

CL200 ExStik® 氯测试仪
PH100 ExStik® pH 测试仪
PH110 ExStik® pH 测试仪
RE300 ExStik® ORP 测试仪

6个月保修

联系客户支持

客户支持电话清单：<https://support.flir.com/contact>

校准、维修及退货电子邮件：repair@extech.com

技术支持：<https://support.flir.com>

版权所有 © 2021 Teledyne FLIR LLC
保留所有权利，包括以任何形式复制全部或部分内容的权利
www.extech.com