

EXTECH®

EC505 pH-Elektrode



Installationshinweise

1. Messgerät ausschalten.
2. Sondenhalterung vom Messgerät entfernen
3. Die verbrauchte Sonde durch leichtes "hin- und her bewegen" herausziehen.
4. Zum Einsetzen der neuen Sonde umgekehrt vorgehen. Nicht die Kontakte berühren.
5. Vor der ersten Benutzung oder nach einer längeren Lagerung, die Elektrode ca. 10 Minuten lang in eine PH-4-Lösung tränken (vorher Kappe entfernen). Kurz mit destilliertem Wasser abspülen und mindestens 10 Minuten polarisieren lassen.

Anleitung zum Aufbewahren der Elektrode

In Schutzkappe mit PH-4- Pufferlösung oder einem in KCl-Lösung getränkten Schwamm aufbewahren.

Vor Benutzung kurz mit destilliertem Wasser abspülen.

Weitere Anweisungen, siehe Bedienungsanleitung des Messgerätes.

Diese Sonde ist kompatibel mit: DO600 ExStik® DO -Messgerät

Kundendienst kontaktieren

Telefonliste des Kundensupports: <https://support.flir.com/contact>

Kalibrierungen, Reparaturen und Rücksendungen – E-Mail: repair@extech.com

Technischer Support: <https://support.flir.com>

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form
www.extech.com