



## Électrode de pH EC505

### ***Instructions d'installation***

1. Éteignez le mesureur.
2. Retirez la bague de rétention tenant la sonde sur le mètre.
3. Tirez, avec un doux mouvement de secousse, pour retirer l'ancienne sonde.
4. Effectuez les même opérations en ordre inverse pour installer la nouvelle sonde. Ne touchez pas les contacts.
5. Avant la première utilisation ou après un stockage prolongé, baignez l'électrode (sans couvercle) dans une solution pH 4 pendant environ 10 minutes. Rincez brièvement à l'eau déminéralisée.



### ***Instructions de Stockage de l'Électrode***

À stocker dans le couvercle de stockage avec une éponge imbibée de solution tampon 4 ou de solution KCl.  
Rincez brièvement à l'eau déminéralisée avant utilisation.

Pour plus d'instructions, voir le Manuel d'Utilisation.

***Cette sonde est compatible avec :*** Mesureur de Connectivité EC500 ExStik®

### **Contactez le service d'assistance à la clientèle**

Liste des numéros de téléphone du service client: <https://support.flir.com/contact>

Adresse électronique pour Calibrage, Réparations et Retour de produits : [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

Assistance technique : <https://support.flir.com>

**Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC**

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction de tout ou partie et sous quelque forme que ce soit  
[www.extech.com](http://www.extech.com)