



EC505 pH-elektrode

Instructies voor de installatie

1. Schakel de meter "uit".
2. Verwijder de bevestigingskraag die de sonde op de meter houdt.
3. Met een zachtjes schuddende beweging aan de oude sonde trekken om ze te verwijderen.
4. Volg de omgekeerde volgorde om de nieuwe sonde te installeren. De contacten niet aanraken.
5. Voor het eerste gebruik of na een opslagperiode, de elektrode (met verwijderde kap) gedurende circa 10 minuten in een pH 4 oplossing plaatsen. Kort spoelen in gedeïoniseerd water..

Instructies voor de opberging van de elektrode

Bewaren in de opbergkap met de spons bevochtigd met 4 buffer- of KCl-oplossing.

Voor het gebruik kort spoelen in gedeïoniseerd water.

Zie de handleiding van de meter voor verdere instructies.

Deze sonde is compatibel met: EC500 ExStik® Geleidbaarheidsmeter

Contactinformatie van de klantenservice

Telefoonlijst voor klantenondersteuning: <https://support.flir.com/contact>

E-mail voor kalibratie, reparatie en retourzendingen: repair@extech.com

Technische ondersteuning: <https://support.flir.com>

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle rechten voorbehouden, waaronder de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm
www.extech.com