



## EC505 pH 电极



### 安装说明

1. 关闭仪表。
2. 取下把探针固定到仪表上的固定环。
3. 轻轻地左右摇动拔下旧探针。
4. 按相反顺序安装新探针。不要接触触点。
5. 在首次使用前或长时间保存后，把电极(取下电极盖)浸泡在pH4溶液中大约10分钟。在去离子水中快速冲洗。

### 电极保存说明

在存储盖中与用4缓冲或KCl溶液浸湿的海绵一起保存。

在使用前用去离子水快速冲洗。

有关详细说明请参见仪表的用户手册。

该探针与下列仪表兼容: EC500 ExStik® 导通性测试仪

### 联系客户支持

客户支持电话清单：<https://support.flir.com/contact>

校准、维修及退货电子邮件：[repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

技术支持：<https://support.flir.com>

版权所有 © 2021 Teledyne FLIR LLC  
保留所有权利，包括以任何形式复制全部或部分内容的权利  
[www.extech.com](http://www.extech.com)