



## Électrode de pH PH105



### **Instructions d'installation**

1. Éteignez le mesureur.
2. Retirez la bague de rétention tenant la sonde sur le mètre.
3. Tirez, avec un doux mouvement de secousse, pour retirer l'ancienne sonde.
4. Effectuez les même opérations en ordre inverse pour installer la nouvelle sonde. Ne touchez pas les contacts.
5. Avant la première utilisation ou après le rangement, baignez l'électrode (sans couvercle) dans une solution tampon pH 4 pendant environ 10 minutes.

Pour plus d'instructions, voir le Manuel d'Utilisation.

### **Cette sonde est compatible avec :**

Chlorostat CL200 ExStik®  
pH-mètre PH100 ExStik®  
pH-mètre PH110 ExStik®  
Mesureur de POR RE300 ExStik®

### **Contactez le service d'assistance à la clientèle**

---

Liste des numéros de téléphone du service client: <https://support.flir.com/contact>

Adresse électronique pour Calibrage, Réparations et Retour de produits : [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

Assistance technique : <https://support.flir.com>

Copyright © 2022 Teledyne FLIR LLC

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction de tout ou partie et sous quelque forme que ce soit

[www.extech.com](http://www.extech.com)