

EXTECH®

PH105 pH电极

安装说明

1. 关闭仪表。
2. 取下把探针固定到仪表上的固定环。
3. 轻轻地左右摇动拔下旧探针。
4. 按相反顺序安装新探针。不要接触触点
5. 在首次使用前或长时间保存后，把电极(取下电极盖)浸泡在pH4溶液中大约10分钟。



有关详细说明请参见仪表的用户手册。

该探针与下列仪表兼容:

CL200 ExStik 氯测试仪
PH100 ExStik pH 测试仪
PH110 ExStik pH 测试仪
RE300 ExStik ORP 测试仪

联系客户支持

客户支持电话清单：<https://support.flir.com/contact>

校准、维修及退货电子邮件：repair@extech.com

技术支持：<https://support.flir.com>

版权所有 © 2022 Teledyne FLIR LLC
保留所有权利，包括以任何形式复制全部或部分内容的权利
www.extech.com