





Gebrauchsanweisung Spannungsdetektor Modell 40130

Sicherheitssymbole

 Vorsicht! Beziehen Sie sich auf die Erklärungen in dieser Anleitung

 Doppelte Isolierung, Produkt der Schutzklasse II

 Diese Produkt entspricht den CE Normen

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht die Hände von Kindern gelangen. Es enthält gefährliche Gegenstände, sowie Kleinteile, die Kinder verschlucken könnten. Falls ein Kind Teile verschlucken sollte, setzen Sie sich bitte sofort mit einem Arzt in Verbindung
- Lassen Sie Batterien und Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herum liegen; es kann für Kinder gefährlich sein, falls sie es als Spielzeug verwenden.
- Falls das Gerät während eines längeren Zeitraumes nicht benutzt werden sollte, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Alte oder beschädigte Batterien können Ätzungen bei Kontakt mit der Haut verursachen. Daher in solchen Fällen immer geeignete Handschuhe verwenden.
- Batterien nicht kurzgeschlossen. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.

Bedienungsanleitung

VORSICHT: Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien und Bedienungsanleitungen in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Vor Gebrauch immer den Spannungsdetektor an einer bekannten, unter Strom stehenden Leitung prüfen, um die Funktion zu bestätigen.

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Hände am Kunststoffgriff belassen, die Prüfspitze während einer Messung nicht berühren

ERKENNUNG VON WECHSELSPANNUNG


1. Drücken Sie den Tonschalter (1) um auszuwählen, ob der Ton an- oder ausgeschaltet werden soll (REIN = AN; RAUS = AUS)
2. Mit der Prüfspitze (3) den Leiter berühren oder in Steckdose stecken.
3. Bei Wechselspannung, blinkt das Detektorlicht (2) und ein Warnton erklingt (falls aktiviert). L'unità si attiva quando entro 0,2 " (5,1 mm) di una presa 110VAC. Tensioni più elevate (fino a 300V) attivare l'allarme a circa 4 a 6" (10,2 a 15,2 cm).



ANMERKUNG: Der Detektor ist hochempfindlich. Statische Elektrizität oder andere Energiequellen können den Sensor zufällig auslösen. Dieses ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

Batterien einlegen

1. Batteriefach (Endstück) durch leichtes Aufhebeln der Klammer mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers öffnen.
2. Legen Sie zwei AAA-Batterien (Mikro) ein und schließen Sie das Batteriefach wieder.



Der Endbenutzer ist gesetzlich verpflichtet (**Batterieverordnung**), alle benutzten Batterien und Akkus zurück zu bringen; **Beseitigung im Hausmüll ist verboten!**
Sie können Ihre benutzten Batterien/Akkus kostenlos an den Sammelstellen unserer Niederlassungen übergeben, in Ihrer Gemeinde oder überall wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Entsorgung:

Folgen Sie den gültigen, gesetzlichen Regelungen bezüglich der Entsorgung des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer

Spezifikationen

Spannung	100 V bis 300 V Wechselstrom, 50/60Hz
Erkennungsabstand	< 5,1 mm (0.2") 110V Ricettacolo 10,2 a 15,2 cm (4 a 6") per 300VAC
Überspannungskategorie	CAT III, 600V
Betriebstemperatur	0 bis 50°C
Speichertemperatur	-20 bis 60°C
Höhe	< 2000 m
Relative Feuchtigkeit	80% bis 31°C, verringert auf 50% bei 40°C
Batterie	2 AAA-Batterien (Mikro)
Maße / Gewicht	152 x 19 x 25mm (6x0.75x1") / 24.4g (0.86oz)
Sicherheit	Für Innengebrauch und gemäß Überspannungskategorie III, Verunreinigungsgrad 2.
Zertifizierungen	UL-zertifiziert und CE—gekennzeichnet

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts ganzer oder teilweiser Wiedergabe in jeglicher Form

www.extech.com